

Elektricitet

El och belysning i din bostad installeras av en behörig elektriker. Eluttagen är placerade enligt ritningen som gäller för din bostad.

Fastigheten har en elcentral med huvudsäkringar för hela fastigheten och varje lägenhet har ett skåp med en elcentral för all inkommande el i lägenheten. Där finns även automatsäkringar och en jordfelsbrytare för hela lägenheten.

I fastighetens elcentral finns en elmätare placerad, kontakta din styrelse om du vill läsa av din förbrukning av hushållet. Din elleverantör fjärravläser din elförbrukning.

Belysningsarmaturer till badrum och kök ingår i din bostad. I övriga rum finns uttag där du själv får sätta upp belysning. Om du har spotlights under skåp, tänk på att inte sätta in en lampa med högre effekt än 10 W eftersom den då blir för varm och brandrisk uppstår. Det finns flera typer av spotlights som har olika lampor och de byts på olika sätt. Om du känner dig osäker vid byte av spotlights eller lampor i bostaden kan du kontakta leverantören för instruktioner.

Mer information och anvisningar finner du under fliken ”skötselinstruktioner” i denna pärm.