

Inredningstips

Vid inflyttning står du inför en viktig och rolig uppgift, nämligen att forma din bostad och göra den trivsamt för dig och din familj. Det kan vara bra att redan innan göra upp en plan över hur möbleringen ska se ut i bostaden för att slippa onödiga omflyttningar vid inflyttning. Det finns några punkter som kan vara bra att ha i åtanke gällande möbleringen av din nya bostad, här följer några tips:

Rädda golv och din rygg

En enkel försiktighetsåtgärd är att sätta ”möbeltassar” av filt under benen på exempelvis stolar, bord och soffa. Om du ska flytta tunga möbler bör du spara din rygg genom att sätta möblerna på t.ex. en filt och sedan försiktigt skjuta till önskad plats.

Väggar

Tavlor, hyllor, speglar och det du hänger på väggarna sätter ofta en personlig prägel på ditt hem, men låt dem inte förstöras av onödiga hål. Ta reda på vilka väggmaterial du har att jobba med och vilka skruvar eller krokar du bör använda för att på bästa sätt hänga upp dina personliga ägodelar. Ett tips om du vill sätta upp affischer är att använda nål eller häftstift då häftmassa ger fula märken på väggens ytskikt.

Om du ska göra hål i exempelvis betong- eller tegelväggar använder du en slagbormaskin (finns att hyra på uthyrningsföretag om du inte äger en egen).

I mer porösa väggar gjorda av trä, spånskivor eller träfiberskivor gör du ett litet hål med en borr eller syl så djupt att skruven får fäste. Vid gipsskivor och betongväggar krävs att man borrar och sätter in plugg för att skruven skall få fäste.

Alla hål, förutom i trä, spån- och träfiberväggar, måste pluggas. Du kan fråga om råd i järnaffär eller byggvaruhandel om vilka skruvar och krokar du bör använda i de olika väggmaterialen.

För att göra snyggare hål i en vägg kan du göra ”osynliga hål” i tapeten genom att först göra ett snitt som ett kryss i tapeten där du vill ha hålet. Lyft undan de tapetflikar som bildas och borra där underlaget blir blottat. Om du sedan ska flytta är det bara att ta ut skruven och vika tillbaka tapeten och gömma hålet.

Våtrum

Du bör undvika att göra hål i en kakelklädd vägg, särskilt vid dusch eller badkar. Om du ändå måste göra hål är det viktigt att hålet tätas med vattentät elastisk fogmassa kring skruven.