

Värme och vatten

Bostaden är utrustad med moderna värme- och vattensystem. Dessa är i sig energisnåla och miljöanpassade, men du kan själv påverka både energiförbrukning och kostnader genom de val du gör. Instruktioner för komponenter i värme- och vattensystem som radiatorer, termostater och badrumsporslin finns i skötselinformationen som finns på under fliken ”skötselinstruktioner” i denna pärm.

Uppvärmning

Huset har en egen bergvärmepumpsanläggning för energisnål uppvärmning.

Vatten

Om du skulle råka ut för en vattenläcka skall du omgående stänga av vattnet. Avstängning av vatten sker i så kallade fördelarskåp som finns i varje lägenhet. Det finns även fördelarskåp för vattnet till uppvärmningen. Om det skulle börja läcka i själva skåpen leds vattnet via en läckut till golv i våtrum så att läckan uppmärksammas.

Vattentillförseln till disk- och tvättmaskin går att stänga av. För att stänga av vattnet till diskmaskinen, vrid på den lilla ventilen som sitter i foten av köksblandaren. Vattnet till tvättmaskinen stängs av antingen via vred på bänkskiva ovan tvättmaskinen eller med kranen bakom tvättmaskinen.

Komfortgolvvärme el i våtrum (tillval)

Komfortgolvvärmen är avsedd för att klinkergolvet i våtrum inte ska upplevas kallt. Den är alltså inte avsedd som en värmekälla. Bostadens uppvärmningsbehov tillgodoses via vattenburna radiatorer alternativt vattenburen golvvärme.

Mer information om komfortgolvvärmen finns under fliken ”Skötselinstruktioner” i denna pärm.